
Situace
Šenov u Nového Jičína
Detail 1
Bernartice nad Odrou
Hůrka
NOVÝ JIČÍN
LOUČKA
ŽILINA
BLUDOVICE
Detail 3
Detail 2
Starý Jičín
Vičnov
Jičina
IS11b /Starý Jičín/
IS11b /NJ-Loučka/
IS11b /Starý Jičín+IZ1a/
IS11b /NJ-Loučka+IZ1a/
E13 Pro vozidla, která nesmí na dálnici
IP22
B28
B28a/30/
B28a/50/
IS11a
IS11a zavřít
IS11a zavřít 2x
IS11a zavřít 3x
IS11b /Rybí/
IS11b /Labská/
IS11b /Frenštát p.R./
IS11b /Lubno/
IS11b /Rybí+IZ1a/
IS11b /Labská+IZ1a/
IS11b /Lubno+IZ1a/
IS11b /Frenštát p.R.+IZ1a/
IS11b /Starý Jičín+IZ1a/
IS11b /NJ-Loučka+IZ1a